

Talk 'N Set™ Quick Reference Guide

As you become more familiar with this technical marvel you will understand that it has been specifically programmed for voice command of multiple functions. Depending on the surrounding ambience (potential noise influence) and how you speak its "language", there may be instances of misunderstood commands. If this happens, just repeat them after checking the way to say your commands so that Talk 'N Set will obey and also talk to you properly. Finally this product can have all functions operated manually the same as all other clock radios.

1. Place the Trigger Switch in the "ON" position.
2. Say the trigger word **"Hello Clock Radio"** or press the SNOOZE bar to start the voice activation system. The trigger word **"Hello Clock Radio"** must be said before each command word in order for the command to be recognized. The only exception is when saying "Cancel", "Alarm Off" and "Snooze". "Hello Clock Radio" does not need to be said prior to giving these commands.

After saying the trigger word **"Hello Clock Radio"**, please wait for the prompt prior to giving the next command.

Say one of the following command words to perform the function.

- Say **"Time"** to hear the current time.
- Say **"Set Time"** and listen to the voice prompts to set the clock to the current time.
- Say **"Alarm"** to hear the status of Alarm One and Alarm Two.
- Say **"Set Alarm"** and listen to the voice prompts to set "Alarm One" or "Alarm Two".
- Say **"Alarm Sound"** and listen to the voice prompts to select from one of the Five Alarm wake-up options: Ocean, Rain, Brook, Beep or Radio.
- Say **"Snooze"** during the the breaks in the Ocean, Rain, Brook or Beep alarm sounds for a 9 Minute Pause in the alarm. The Snooze Bar must be tapped if Radio Alarm is selected.
- Say **"Alarm Off"** during the the breaks in the Ocean, Rain, Brook or Beep alarm sounds to turn off the alarm. The ON/OFF Button must be tapped if Radio Alarm is selected.
- Say **"Play Sleep Sound"** and listen to the voice prompts to select from one of the Four Sleep Sound options: Ocean, Rain, Brook or Radio and to set the amount of time you want the Sleep Sound to play: 15, 30, 45 or 60 minutes.
- Say **"Display"** and listen to the voice prompts to set display brightness, **"Display High"** for a bright display or **"Display Low"** for a dim display.
- Saying **"Cancel"** will cancel the current process (except for TIME and SET TIME) and return to the ready mode (waiting for trigger word "Hello Clock Radio").



Printed in China

Guía Rápida de Referencia para Talk 'N Set™

Pues haces más familiar con esta maravilla técnica entenderás que se ha programado específicamente para el comando de la voz de funciones múltiples. Dependiendo del ambiente circundante (influencia potencial del ruido) y cómo hablas su "lengua", puede haber casos de comandos entendidos mal. Si sucede esto, apenas repetirlos después de comprobar la manera de decir tus comandos de modo que Talk 'N Set obedezca y también hable con ti correctamente. Finalmente este producto puede tener todas las funciones funcionó manualmente iguales que el resto de los radios de reloj.

1. Coloque el interruptor de activación en la posición "ON" (encendido).
2. Diga la palabra de activación **"Hello Clock Radio"** o presione la barra SNOOZE (repetición) para iniciar el sistema de activación de voz. La palabra de activación **"Hello Clock Radio"** hay que decir antes de cada palabra de la orden para que el comando que al ser reconocidos. La única excepción es cuando dice "Cancel", "Alarm Off" y "Sleep". "Comunicación Inteligente" no hay que decir antes de dar estos comandos. Después de decir la palabra de activación "Comunicación Inteligente", por favor espere el aviso antes de dar el siguiente comando.

Diga una de las siguientes palabras de instrucción para realizar la función.

Nota: Todos los comandos deben realizarse en Inglés.

- Diga **"Time"** (hora) para escuchar la hora actual.
- Diga **"Set Time"** (configurar hora) y escuche el menú para colocar la hora actual en el reloj.
- Diga **"Alarm"** (alarma) para escuchar el estatus de la Alarma Uno y la Alarma Dos.
- Diga **"Set Alarm"** (configurar alarma) y escuche el menú de instrucciones de voz para configurar la "Alarma Uno" y la "Alarma dos".
- Diga **"Alarm Sound"** (sonido de la alarma) y escuche al menú de voz para seleccionar una de las cinco opciones para la alarma del despertador: Océano, Lluvia, Arroyo, Bip o Radio.
- Diga **"Snooze"** durante las pausas en los sonidos de alarma de Océano, Lluvia, Arroyo o Bip para hacer una pausa de 9 minutos en la alarma. Deberá dar un golpecito a la barra de repetición (snooze) si selecciona Alarma de Radio.
- Diga **"Alarm Off"** (alarma apagada) durante las pausas en los sonidos de alarma de Océano, Lluvia, Arroyo o Bip para apagar la alarma. Deberá dar un golpecito al botón ON/OFF si selecciona Alarma de Radio.
- Diga **"Play Sleep Sound"** (poner sonido para dormir) y escuchar la voz para seleccionar una de las cuatro opciones de sonido del sueño: El Océano, La lluvia, el arroyo o el radio y para establecer la cantidad de tiempo que desea que el sonido del sueño de jugar: 15, 30, 45 o 60 minutos.
- Diga **"Display"** (pantalla) y escuche al menú de instrucciones de voz para el brillo de la pantalla, **"Display High"** (Pantalla alta) para una pantalla brillante o **"Display Low"** (Pantalla baja) para una pantalla opaca.
- Al decir **"Cancel"** (cancelar) cancelará el proceso actual (a excepción de TIME (hora) y de SET TIME (configurar hora) y la vuelta al modo listo (esperando la palabra de activación "Hello Clock Radio").



Impreso en China