



Lâmpada de LED Hello Kitty



MANUAL DO UTILIZADOR
KT3099

ISTO NÃO É UM BRINQUEDO!

BEM-VINDO:

Tivemos o cuidado de nos certificarmos de que a lâmpada de led Hello Kitty Mood estava em perfeitas condições de funcionamento ao sair da fábrica. Foi concebida para proporcionar ao utilizador muitos anos de utilização livre de problemas. Ler este manual antes de começar a utilizar esta unidade para se familiarizar com as suas características e obter desempenhos que permitam usufruir deste aparelho durante muitos anos.

Para referência futura, registar o número de série no espaço disponível.

Número de modelo: KT3099

Número de série: _____

Por favor, ler o manual na íntegra antes de utilizar este aparelho. Se o aparelho estiver danificado, não instalar ou utilizar e contactar o revendedor.

Manter este manual para utilização futura!

O conjunto deverá incluir o seguinte:

- 1 x Lâmpada Hello kitty
- 1 x Adaptador AC
- 1 x Manual

ATENÇÃO:

ISTO NÃO É UM BRINQUEDO. Manter fora do alcance das crianças e animais!

ATENÇÃO:

1. Para limpar: utilizar apenas um pano suave. Nunca utilizar álcool ou produtos químicos.
2. Desligar a unidade da tomada AC antes de limpar.
3. Manter os sacos e embalagens fora do alcance das crianças e animais.
4. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura nem tocar nas partes eléctricas interiores.
5. Desligar o transformador quando não estiver a ser utilizado.
6. Utilizar apenas transformadores com a mesma especificação técnica que o fornecido.
7. Não expor a lâmpada Hello Kitty à luz directa do sol, a áreas húmidas ou poeirentas, ou a ambientes quentes.
8. A lâmpada Hello Kitty destina-se apenas a utilização no interior.

9. A lâmpada Hello Kitty pode ser utilizada com um adaptador ou pilhas. No entanto, escolher apenas um tipo de energia cada vez que se utilizar este aparelho.

É TOTALMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE AMBOS OS TIPOS DE ENERGIA, ADAPTADOR E PILHAS, AO MESMO TEMPO.


UTILIZAÇÃO:

1. Inserir a ficha DC, no final do cabo do adaptador AC, no DC macho, na base da unidade.
2. Ligar o adaptador AC à tomada. Premir o botão de ON/OFF (ligar/desligar) durante alguns segundos até a lâmpada acender.

INTERRUPTOR ON/OFF
(ligar/desligar)

COMPARTIMENTO DAS PILHAS

MACHO DC



3. Quando estiver ligado à electricidade, premir o mesmo botão repetidamente para aceder à sequência pré-programada: Alteração lenta da cor, verde, azul, vermelha, roxa, branca; alteração de cor constante.
4. Para desligar, manter o botão premido durante alguns segundos até que a lâmpada se apague.

ESPECIFICAÇÕES:

Apto para funcionar com adaptador ou pilhas:

- Se utilizar adaptador, classificação do adaptador: 7,5 V DC, 300 mA (Incluído).
- Se utilizar pilhas, são necessárias 3 pilhas "AA". (Não incluídas).

Fabricante:

Charming Home Décor Corp.



Made In China

