

Radio Despertador Doble con Carga Inalámbrica Qi





MODELO: QiCR-50
MANUAL DEL USUARIO

**POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE USUARIO COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTA UNIDAD Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA**

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA SALIDA A MENOS QUE PUEDA INSERTAR TOTALMENTE LAS ESPIGAS PARA EVITAR QUE QUEDEN EXPUESTAS. PARA PREVENIR INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

 <p>El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.</p>	<p>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.</p>
--	---	---

La placa de clasificación está ubicada en la parte posterior del aparato

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las Advertencias.
4. Observe todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No realice la instalación cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Adaptador se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la red completamente, se debe desconectar el adaptador de CA forman el enchufe completamente.
10. Solamente utilice accesorios/conexiones especificadas por el fabricante.
11. Utilice el equipo solamente con soportes, trípodes, carros, abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos períodos de tiempo.
13. Envíe la unidad para servicio solamente con personal calificado. El aparato necesita servicio cuando ha sido dañado de cualquier forma, como por ejemplo daños en el enchufe o cable eléctrico, se han derramado líquidos dentro del aparato o el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad, o por una caída.
14. Este aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras y nunca deberá colocarse objetos llenos de líquido como los jarrones sobre el aparato.
15. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como se indica.



16. Utilizar pieza de recambio especificadas por el fabricante.
17. Al terminar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que efectúe comprobaciones de seguridad.
18. Fuentes alimentación - este producto deben ser operadas solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación a su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local. Para productos destinados a operar desde la energía de la batería u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones.
19. Objetos y líquidos - nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de aberturas ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
20. Daños que requieren servicio: Desenchufe este aparato del tomacorriente de la pared y consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones siguientes:
 - a) Cuando el cable eléctrico o el enchufe del aparato está dañado.
 - b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro del producto.
 - c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o agua.
 - d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con las instrucciones de operación. Únicamente ajuste los controles indicados en las instrucciones de operación, ya que cualquier ajuste a otros controles puede resultar en daños y por lo regular requieren trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
 - e) Si el producto se ha caído o tiene daños de cualquier tipo, y:
 - f) Cuando el producto presenta un cambio notable en su desempeño. Esto indica que debe llevarlo a servicio.
21. No debe exponer la batería a calor excesivo, tal como los rayos del sol, fuego o similares.
22. Las distancias mínimas alrededor del aparato para que haya suficiente ventilación son de 10 cm.
23. No obstruya la ventilación cubriendo las rejillas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
24. No coloque objetos con llamas cerca del aparato, por ejemplo velas encendidas.
25. Use el aparato en climas moderados.
26. Se deberá poner atención a la protección ambiental para desechar la batería.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

FCC ID KHKQI1110A

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Proteja sus muebles

Este producto está equipado con "pies" de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva cuando maneje los controles. Estos "pies" están hechos de material de goma no desplazable especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de abrillantadores de muebles a base de aceite, conservantes de madera o aerosoles de limpieza pueden hacer que los "pies" de caucho se suavicen y dejen marcas o algún residuo de goma en los muebles. Para evitar cualquier daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro autoadhesivas, disponibles en ferreterías y centros de mejoras para el hogar ubicadas en varios lugares y coloque estas almohadillas en la parte inferior de los "pies" de goma antes de colocar el producto en sus muebles finos de madera.

La selección de equipos de audio refinados, tal como la unidad que acaba de comprar es sólo el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de considerar cómo puede maximizar la diversión y la emoción que ofrece su equipo. El fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas quieren sacar el máximo provecho de su equipo utilizándolo a un nivel seguro. Una que permita que el sonido llegue de manera alta y clara sin estruendo ni distorsión y, lo más importantemente, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su "nivel de comodidad" de audición se adapta a mayor volumen de sonido. Así que lo que suena "normal" puede ser fuerte y perjudicial para su audición. Para evitar esto, ajuste su equipo a un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie con el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oírlo de manera cómoda, clara, y sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Coloque el marcador y déjelo allí.

Tomarse un minuto para realizar este procedimiento le ayudará a prevenir daño auditivo o pérdida de audición en el futuro. Después de todo, queremos preservar su audición para toda la vida.

Deseamos que escuches por toda la vida

Utilizado sabiamente, su nuevo equipo de sonido proporcionará una vida de diversión y deleite. Dado que los daños auditivos causados por el ruido son a menudo indetectables hasta que es demasiado tarde, el fabricante y El Grupo de Consumo Electrónico de la Asociación de Industrias Electrónicas recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos.






Registro del cliente:


El número de serie de este producto se encuentra en la contraportada. Debe anotar el número de serie de esta unidad en el espacio provisto como un registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en caso de pérdida o robo.

Número de Modelo: QiCR-50

Número de Serie:

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES





- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Φ PLATAFORMA DE CARGA INALÁMBRICA | 12 | INDICADOR ENTRADA AUX |
| 2 | BOTÓN / MEM / M + | 13 | INDICADOR DE ALARMA 2 (Despierte con la alarma) |
| 3 | BOTÓN DE LAS HORAS / | 14 | INDICADOR DE ALARMA 2 (Despierte con el radio) |
| 4 | BOTÓN DE LOS MIN / | 15 | Φ INDICADOR DE BATERÍA CARGANDO |
| 5 | BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR | 16 | PANTALLA LED |
| 6 | BOTÓN / | 17 | ALTAVOZ |
| 7 | BOTÓN / | 18 | ANTENA FM |
| 8 | BOTÓN DE MODO / | 19 | CONECTOR DE ENTRADA AUX |
| 9 | INDICADOR PM | 20 | CONECTOR DE ENTRADA DC |
| 10 | INDICADOR DE ALARMA 1 (Despierte con la alarma) | 21 | PUERTO USB PARA RECARGA |
| 11 | INDICADOR DE ALARMA 1 (Despierte con el radio) | 22 | COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA (EN EL FONDO) |

FUENTE DE CORRIENTE ELÉCTRICA (ÚNICAMENTE ADAPTADOR AC)

El QiCR-50 opera con un adaptador externo AC-DC con una clasificación DC 5V --- 2.1A ⊖ ⊕.

La unidad también está equipada con una batería de respaldo para el reloj, alimentada por dos baterías "AAA" (No incluidas).

CONEXIÓN CON LA CORRIENTE

1. Conecte el cable del adaptador de corriente al CONECTOR DE ENTRADA DC (Corriente directa) (N.º 20) del QiCR-50.
2. Conecte el enchufe principal del adaptador de corriente a un tomacorriente de pared.
El QiCR-50 está recibiendo alimentación de corriente y se encuentra en modo en espera cuando usted ve que la pantalla está encendida.


Sistema de batería de respaldo

- El radio está equipado con un sistema de batería de respaldo. Requiere 2 baterías AAA, (no incluidas).
- Abra la PUERTA DE LAS BATERÍAS (N.º 22). Inserte las baterías en el compartimiento y asegúrese de que los polos positivos y negativo (+ o -) de las baterías hagan contacto con las terminales correspondientes en el compartimiento para baterías. Vuelva a colocar la puerta del COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS (N.º 22).
- Si hay un apagón, el radio cambiará automáticamente a la alimentación de energía de las baterías y mantendrá la configuración del reloj y del temporizador.
- Cuando cambie baterías, no desconecte el adaptador de corriente. De lo contrario, se perderán todas las configuraciones del reloj y alarmas.

PRECAUCIÓN:











1. No combine baterías viejas y nuevas.
2. Use únicamente baterías de calidad y marca conocidas.
3. No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
4. Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quite las baterías. Usar baterías viejas o derramadas pueden dañar la unidad y anular la garantía.
5. No deseche las baterías en el fuego ya que pueden explotar o derramarse.
6. Las baterías no deben exponerse a calor excesivo, tal como los rayos del sol, fuego o similares.
7. Cambie cada 2 años todas las baterías al mismo tiempo, estén agotadas o no, para evitar posibles derrames.
8. No intente recargar baterías que no son recargables; podrían sobrecalentarse, romperse y derramarse. (Siga las instrucciones del fabricante de baterías).
9. Solo los adultos deben cambiar baterías.

AJUSTE DE LA FECHA Y HORA




La pantalla parpadeará cuando la unidad se enchufe por primera vez. Pulse el BOTÓN / MEM / M + (#2) y la pantalla dejará de parpadear y pasará al modo de espera.

Nota: El QiCR-50 tiene una función de fecha y hora, de modo que usted ajustará el año, el mes y la fecha antes de ajustar la hora.

Ajuste de la fecha y la hora

1. En el modo de espera, mantenga pulsado el BOTÓN / MEM / M + (#2) hasta que la pantalla del reloj comience a parpadear.
2. Los dos últimos dígitos del año parpadearán. Pulse repetidamente el BOTÓN HORA/ BOTÓN  (#3) o el BOTÓN MIN/ BOTÓN  (#4) para ajustar el año en curso.
3. Pulse el BOTÓN / MEM / M + (#2) para confirmar y pasar a ajustar el mes y el día.
4. Los primeros 2 dígitos que parpadean son el mes, y los últimos 2 dígitos son la fecha. Pulse repetidamente el BOTÓN HORA/ BOTÓN  (#3) para ajustar el mes actual (1-12), y el BOTÓN MIN/ BOTÓN  (#4) para ajustar la fecha actual (1-31).
5. Pulse el BOTÓN / MEM / M + (#2) para confirmar y pasar al ajuste de Horas y Minutos.
6. Los primeros 2 dígitos que parpadean son la hora, y los últimos 2 dígitos son los minutos. Pulse repetidamente el BOTÓN HORA/ BOTÓN  (#3) para ajustar la hora y el BOTÓN MIN/ BOTÓN  (#4) para ajustar los minutos.
Nota: El indicador PM en la esquina superior izquierda de la pantalla se iluminará cuando la hora esté ajustada a PM y se apagará cuando la hora esté ajustada a AM.
7. Pulse el BOTÓN / MEM / M + (#2) para confirmar la hora y la pantalla dejará de parpadear.

Notas:














- Asegúrese de que la hora esté ajustada correctamente en AM o PM. El indicador de PM (#9) se encuentra en la esquina superior izquierda de la PANTALLA LED (#16). Si el indicador PM (#9) está encendido, la hora indicada es "PM". Si el indicador PM (#9) no está encendido en el PANTALLA LED (#16), la hora visualizada es "AM".
- La unidad guardará automáticamente los ajustes y saldrá del modo de ajuste de fecha y hora si no pulsa el BOTÓN / MEM / M + (#2) en un plazo de 5 segundos.
- En el modo de espera, pulse repetidamente el BOTÓN / MEM / M + (#2) para revisar el día de la semana (d1-d7*) - año (últimos 2 dígitos) - mes/día - hora. La unidad volverá automáticamente a mostrar la hora actual después de 3 segundos una vez que deje de presionar el BOTÓN / MEM / M + (#2).

* d1 = lunes, d2 = martes, d3 = miércoles, d4 = jueves, d5 = viernes, d6 = sábado y d7 = domingo.



OPERACIÓN DE LA ALARMA


El QiCR-50 tiene un reloj de doble alarma.

Para configurar las alarmas:

1. En modo de espera, presione y sostenga el BOTÓN  /  (N.º 6) para entrar al modo de configuración de la ALARMA 1.
2. La pantalla de la hora de la alarma estará parpadeando.
3. Toque el BOTÓN DE LAS HORAS /  (N.º 4) repetidamente repetidamente hasta que se muestre la hora correcta de la alarma.
4. Toque el BOTÓN  /  (N.º 6) para confirmar. El INDICADOR DE ALARMA 1 (despertar a alarma) (N.º 10) o el INDICADOR de alarma 1 (despertar a la radio) (N.º 11) parpadearán.
5. Toque el BOTÓN HOUR/ (N.º 3) Y BOTÓN MIN / MIN/ (N.º 4) repetidamente para seleccionar la fuente de sonido de la alarma.
6. Toque el BOTÓN  /  (N.º 6) para confirmar. La frecuencia de alarma parpadeará en la PANTALLA LED (N.º 16).
7. Toque el BOTÓN HOUR/ (N.º 3) Y BOTÓN MIN/ (N.º 4) repetidamente para seleccionar una frecuencia de alarma (1-5 = de lunes a viernes, 1-7 = Todos los días, 6-7 = Sábados y domingos).
8. Toque el BOTÓN  /  (N.º 6) para confirmar.
9. Los procedimientos de configuración de ALARMA 2 son los mismos que para la ALARMA 1.

Cómo configurar despertarse con alarma, con radio o para apagarla

1. Mientras esté en modo de espera, toque el BOTÓN  /  (N.º 7) repetidamente para configurar la ALARMA 1.
 - a. Para despertarse con la alarma, Se iluminará el INDICADOR DE LA ALARMA 1 (despertarse con la alarma) (N.º 10).
 - b. Para despertarse con el Radio, Se iluminará el INDICADOR DE LA ALARMA 1 (despertarse con radio) (N.º 11).
 - c. Alarma 1 apagada, se apagarán ambos indicadores de DESPERTAR CON ALARMA y DESPERTAR CON EL RADIO.


Nota: durante la configuración anterior, la hora de la alarma se muestra en la pantalla LED (N.º 16).
2. Los procedimientos de configuración de ALARM 2 wake to ALARM, Radio o Off son los mismos que en ALARM 1.
3. Cuando suena la alarma, los indicadores de alarma correspondientes se iluminan.
4. La alarma continuará sonando durante una hora a menos que usted la detenga al presionar el BOTÓN  / DE MODO (N.º 8).
5. Las alarmas volverán a sonar al día siguiente a las mismas horas configuradas.

Nota: si la ALARMA 1 y LA ALARMA 2 se configuran a la misma hora, sólo funcionará la ALARMA 2.

FUNCIÓN DORMITAR











Cuando suene la alarma, toque el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) para suspender la alarma y activar la función dormir, la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. Si pulsa el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) una vez más, la alarma se detendrá de nuevo y volverá a sonar a los 9 minutos y así sucesivamente. La alarma se apagará después de una hora.

NOTAS:



- Para silenciar la alarma temporalmente, presione el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5). La alarma sonará de nuevo cuando caduque el período para dormir (9 minutos).
- El indicador de Alarma 1 o Alarma 2, correspondientes, (alarma o radio) parpadea en la pantalla durante el período para dormir.
- Para cancelar el período de dormir y la alarma, oprima el BOTÓN  / DE MODO (N.º 9).

OPERACIÓN DEL RADIO

Para escuchar el radio






1. Toque el BOTÓN  / DE MODO (N.º 8) repetidamente para encender la unidad y seleccione el modo radio. La frecuencia de la radiodifusora aparecerá en la pantalla (N.º 16).
2. Oprima y sostenga el BOTÓN MIN /  (N.º 4) o el BOTÓN DE LAS HORAS /  (N.º 3) para buscar la siguiente/anterior radiodifusora disponible.
3. Si la recepción es débil, intente sintonizar manualmente para afinar la recepción de la radiodifusora. Pulse brevemente el BOTÓN MIN /  (N.º 4) o el BOTÓN DE LAS HORAS /  (N.º 3) para sintonizar manualmente dentro de la banda de frecuencias.
4. Ajuste el BOTÓN  /  (N.º 7) y el BOTÓN  /  (N.º 6) para obtener el nivel de volumen de su preferencia.
5. Cuando haya terminado de escuchar, oprima y sostenga el BOTÓN  / DE MODO (N.º 8) para apagar el radio.

NOTAS:


- Cuando esté en modo Radio, la PANTALLA LED (N.º 16) automáticamente y mostrará la hora después de unos cuantos segundos.
- Cuando esté escuchando el radio, puede consultar la frecuencia de la radiodifusora que está escuchando con solo tocar el BOTÓN DE LOS MIN /  (N.º 4) o el BOTÓN DE LAS HORAS /  (N.º 3). La unidad cambiará automáticamente a la hora después de unos cuantos segundos.

Cómo preconfigurar el lugar de sus radiodifusoras favoritas

La unidad le permite almacenar hasta 10 radiodifusoras reactivarlas fácilmente en cualquier momento.

1. Oprima el BOTÓN  / DE MODO (N.º 8) repetidamente para encender la unidad y seleccionar el modo de radio.
2. Sintonice la radiodifusora que desee guardar en la memoria.
3. Oprima y sostenga el BOTÓN  / MEM / M + (N.º 2). El número de canal preajustado "P01" parpadeará en la PANTALLA LED (N.º 16).
4. Para cambiar el número del canal preconfigurado, pulse el BOTÓN MIN /  (N.º 4) o EL BOTÓN DE LAS HORAS /  (N.º 3) para seguir los pasos para definir los lugares preconfigurados.
5. Para confirmar el lugar preconfigurado, oprima el BOTÓN  / MEM / M + (N.º 2).
6. Para almacenar otra radiodifusora preconfigurada, repita los pasos 2-5 anteriores.

PARA ACTIVAR UNA RADIODIFUSORA PRECONFIGURADA


En modo radio, toque el BOTÓN  / MEM / M + (N.º 2) repetidamente para seleccionar el canal preconfigurado.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN DEL RADIO

FM - Si la recepción FM es débil, extienda totalmente la antena de alambre y cambie la posición y ubicación de la antena hasta que encuentre la señal más fuerte.

OPERACIÓN DE LA ENTRADA AUX

Puede reproducir con otras fuentes de música (iPod, MP3 u otros reproductores digitales) a través de los altavoces del QiCR-50 al conectar el CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR (N.º 19) a su conector de salida del reproductor externo o conector de los audífonos.


1. Enchufe un extremo del cable de audio (no incluido) en el CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR (N.º 19) y el otro extremo del cable al conector de audífonos de su reproductor de audio digital.
2. Toque el BOTÓN  / DE MODO (N.º 8) repetidamente para seleccionar el modo AUX.
3. En la PANTALLA LED (N.º 16) aparecerá AUX.
4. Encienda y comience a reproducir con el dispositivo externo que enchufó al CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR (N.º 19).
5. Ajuste lentamente los controles de volumen de su QiCR-50 y del dispositivo externo hasta que llegue a el nivel de volumen de su preferencia.

Notas:

- Si conecta el QiCR-50 al conector de salida de su dispositivo externo, solo deberá ajustar el control de volumen de su QiCR-50. Si conecta el conector de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que deba ajustar ambos controles de volumen, el de su dispositivo externo y el del QiCR-50 para obtener la configuración de volumen de su preferencia.
- Recuerde apagar el QiCR-50 cuando haya terminado de escuchar. No olvide apagar la alimentación de energía de su dispositivo externo también.

OPERACIÓN DORMIR

El temporizador apaga la unidad automáticamente después de que ha transcurrido un tiempo designado.

1. En modo Radio o AUX, toque el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) para activar la función de reposo.
2. Toque repetidamente el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) para seleccionar el temporizador para dormir 10 – 20 – 30 - 40 – 50 – 60 - 70 – 80 – 90 – 00 (expresado en minutos). La unidad funcionará durante el período de tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente.
3. Para cancelar el temporizador para dormir, toque repetidamente el BOTÓN DE DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) hasta que el temporizador muestre “00”.
4. Para apagar la unidad antes del tiempo seleccionado, presione y sostenga el BOTÓN DE MODO /  (N.º 8) en cualquier momento.

Nota: Toque el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) una vez para revisar el tiempo que le queda para dormir.

OPERACIÓN DEL BRILLO

En modo apagado, toque el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5) repetidamente para seleccionar la configuración de brillo de la pantalla (alto, medio o bajo).

Nota: Si la pantalla está ajustada en OFF, toque cualquier botón excepto el BOTÓN DE BRILLO /DORMITAR/ DORMIR (N.º 5), para encender momentáneamente la pantalla durante 5 segundos.

CARGA INALÁMBRICA Qi

Puede cargar sus teléfonos compatibles con Qi de forma inalámbrica, usando LA PLATAFORMA DE CARGA INALÁMBRICA Φ (N.º 1) ubicada en la parte superior de la unidad.

Coloque su dispositivo compatible con Qi (parte de atrás, abajo) en la PLATAFORMA DE CARGA INALÁMBRICA Φ (N.º 1). Se iluminará el INDICADOR DE CARGA Φ (N.º 15).

PRECAUCIÓN:

- Saque su teléfono de cualquier estuche o forro metálico o magnético de protección antes de colocarlo en la plataforma de carga. No coloque ningún objeto metálico ni dispositivos con tira magnética en la plataforma de carga. Hacer eso podría dañar el objeto o esta unidad.
- Los teléfonos compatibles con Qi con acabados metálicos cargarán normalmente.

PREGUNTAS FRECUENTES Y COMPATIBILIDAD CON Qi WIRELESS

Visite www.spectraintl.com/FAQ y haga clic en "WIRELESS CHARGING FAQ" para obtener más información sobre la carga Qi y una lista de dispositivos compatibles con el sistema de carga Qi.

CARGA DEL USB

Si su teléfono no tiene carga inalámbrica, aún puede recargarlo con esta unidad al conectar un cable de carga USB (no incluido) al puerto de carga USB (dc 5v --- 1a) localizado en el respaldo de la unidad.

1. Enchufe el extremo estándar del cable USB (no incluido) en el PUERTO DE CARGA USB (N.º 21) localizado en el respaldo del QiCR-50. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que desea cargar.
2. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para asegurarse de que el proceso de carga inició en la forma acostumbrada.
3. Desenchufe el cable de carga cuando su dispositivo haya recargado completamente.

¡ADVERTENCIA!

- El puerto USB localizado en el respaldo del QiCR-50 está diseñado para carga de teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles únicamente y no puede dar soporte a ningún otro tipo de transferencia de datos ni conectarse una computadora.
- No conecte otro tipo de cargador USB al puerto de carga del QiCR-50. Esto puede dañar los circuitos de carga en ambos dispositivos y anular la garantía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la radio con un paño suave y húmedo y deje secar completamente todas las partes después de la limpieza.
- No use limpiadores agresivos, cepillos con cerdas de nylon, utensilios de limpieza afilados o metálicos, cuchillos, raspadores duros y similares. Podrían dañar las superficies de la radio.
- No sumerja la radio en agua y no permita que entre agua en la carcasa de la radio.
- Desenchufe el adaptador de corriente y limpie la radio antes del almacenamiento.
- Siempre guarde la radio en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Tipo de Corriente: Entrada CA 100-240V ~ 60Hz
Adaptador AC-DC: Salida CD: 5V \equiv 2.1A \ominus \oplus

Batería de Reserva: 2 x AAA Baterías (no incluido)
Rango de Frecuencia: FM 87.5 – 108 MHz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta dificultades durante el uso de este sistema musical, por favor verifique los siguientes síntomas o llame al número 1-800-777-5331 para Servicio al Cliente.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLES SOLUCIONES
No hay corriente	La conexión del adaptador de alimentación de corriente es inestable.	Reconecte el adaptador
No hay sonido.	El control de VOLUMEN está en una posición mínima.	Aumente el volumen
Ruido o distorsión del sonido en la difusión FM	- La estación no está bien sintonizada. - FM: La antena FM no está extendida.	- Vuelva a sintonizar la radiodifusora. - Extienda completamente la antena FM
La carga USB no está funcionando No hay carga inalámbrica	El cable USB está dañado o intermitente - La radio AM está encendida - Su dispositivo Qi no está colocado adecuadamente en la plataforma de carga.	Reconecte el cable o intente con otro cable de carga. - Apague la radio AM - Reposicione su dispositivo Qi



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
 - c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$20.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información. <http://www.spectraintl.com/wform.htm>

0219

Impreso en China